

Link do produktu: <https://stonki.com.pl/profesjonalny-pedzel-czyszczacy-do-delikatnych-powierzchni-p-2152.html>



PROFESJONALNY PĘDZEL CZYSZCZĄCY DO DELIKATNYCH POWIERZCHNI

Cena	9,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EAM413P
Kod producenta	7443
Kod EAN	5907443412344
Producent	Eurobatt

Opis produktu

Pędzel do Czyszczenia Precyzyjnego Elektroniki - Twój Sprzymierzeniec w Walce z Kurzem!

Twój sprzęt elektroniczny zasługuje na najlepszą opiekę. Nasz pędzel do czyszczenia precyzyjnego to idealne narzędzie, które pozwoli Ci dotrzeć do najtrudniej dostępnych miejsc i utrzymać elektronikę w nieskazitelnej czystości. Zaprojektowany z myślą o delikatnych powierzchniach, jest bezpieczny dla obiektywów aparatów, klawiatur komputerowych, portów USB i innych wrażliwych elementów.

Dlaczego nasz pędzel jest niezbędny?

- **Precyzyjne czyszczenie:** Szereg końcówek o różnej twardości i kształcie pozwala na dokładne usunięcie kurzu, brudu i zanieczyszczeń z zakamarków, w których tradycyjne ściereczki są bezużyteczne.
- **Bezpieczeństwo:** Miękkie włosie nie rysuje delikatnych powierzchni, a antystatyczne właściwości zapobiegają przyciąganiu nowych cząstek kurzu.
- **Kompaktowe wymiary:** Z wymiarami 15x8x2 cm, pędzel jest poręczny i łatwy do przechowywania. Bez problemu zmieści się w etui na aparat, torbie na laptopa czy szufladzie biurka.
- **Wszechstronność:** Idealny do czyszczenia:
 - Klawiatur komputerowych
 - Obiektywów i matryc aparatów fotograficznych
 - Smartfonów i tabletów
 - Słuchawek i portów ładowania
 - Konsol do gier
 - Innej drobnej elektroniki

Dbaj o swój sprzęt i ciesz się jego dłuższą żywotnością. Zamów już dziś nasz pędzel do czyszczenia precyzyjnego i zobacz różnicę!

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu:

- **Uważaj na delikatne części:** Chociaż pędzel jest zaprojektowany do precyzyjnego czyszczenia, należy go używać z wyczuciem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych komponentów elektronicznych, takich jak styki, gniazda czy płytki drukowane.
- **Nie używaj z płynami:** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia na sucho. Nie używaj go z wodą ani żadnymi płynami czyszczącymi, chyba że producent elektroniki zaleca inaczej.

- **Przechowywanie:** Po użyciu przechowuj pędzel w czystym i suchym miejscu, najlepiej w etui lub szufladzie, aby uniknąć zabrudzenia włosia.
- **Czyszczenie pędzla:** Jeśli włosie pędzla ulegnie zabrudzeniu, delikatnie wyczyść je suchą szmatką lub użyj łagodnego strumienia powietrza.
- **Dla dzieci:** Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia lub niewłaściwego użycia.
- **Wyłączenie urządzenia:** Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie elektroniczne jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.

Dane producenta

Eurobatt, ul. Mszczonowska 18a, 05-090 Janki-Raszyn, Polska, e-mail: zam@eurobatt.net